

## [Peinture a la bombe](#)

de [CBFSALAIN](#) » 27 Jul 2009, 13:25

Alors vu que ma façon de peindre a la bombe vous plait et a la demande de certain, Je vais essayer de vous expliquer comment je procède pour obtenir un résultat tel que vous avez pu le constater sur mes photos concernant le sujet. Avant toutes chose il faut que la pièce a peindre soi démonté. La en l'occurrence je vais peindre mon garde boue avant. Je vous passe les détails de démontage de la roue afin d obtenir le garde boue



comme vous pouvez le constater le garde boue et gris mat



il vous faut papier a poncer a l'eau de différents grains, entre autres moi j'utilise de 320 ou 400 et du 600 + pour la finition des éponges ponçantes au grain très très fin matériel professionnel de la bande adhésive pour masquer les endroits a ne pas peindre et de alcool a brûler pour dégraisser le tout de la peinture a la couleur voulue et du vernis de la même marque si le support et neuf ou na jamais été peint prendre aussi de l'apprêt plastique .





là, j'ai masquer les sigles ABS pour éviter de les peindre



donc je commence par le papier a l'eau 320 ou 400 la c est du 320







surtout ne pas oublier de protéger la table de jardin ou autre



je degraisse



une fois prêt a peindre ça doit donner a peu près ça



alors si votre pièce est neuve c'est là qu'il faut mettre l'apprêt qui permettra à la peinture de rester sur le support et ne pas s'en aller au premier coup de jet d'eau moi je n'en mets pas vu que le support était déjà peint. Donc première couche légère en croisant le sens c'est à dire une fois que vous avez mis la couche en long ou en large de la pièce vous répétez dans le sens inverse à celui où vous avez commencé. Surtout très important ne vous arrêtez pas en cours de route sur la pièce aller jusqu'au bout et ayez des mouvements réguliers.

1ère couche



des que c est sec au toucher environs une 10 aines de minutes  
vous remettez une 2 eme couche toujours avec le même principe  
en inversant les couches et avec des gestes réguliers  
2 eme couche



comme vous pouvez le constater ça brille déjà pas mal si besoin est mettre une 3eme couche  
mais attendre au moins 1 heure avant laisser le temps a la peinture de tirer et de se mettre en place.  
bon la pas besoin de 3 eme couche donc je passe au vernis après une bonne heure de séchage a température ambiante  
ça tombe bien il fait chaud et beau je passe la 1 ere couche de vernis toujours même principe en entrecroisant les  
couches



je laisse tirer 1 heure avant de remettre la 2 eme couche  
2 eme couche





je laisse sécher toute la nuit avant de remonter

après 1 nuit de séchage



et une fois en place ça donne ça





et vue d'ensemble  
avant



apres



voila j espère avoir été assez clair et si besoin n'hésiter pas a me contacter en privé.

Tutoriel téléchargé sur le site [cbf600.fr](http://cbf600.fr)